

## Utilização dos projectores fixos da sala de aula

Colegas,

Para usar o portátil com os Videoprojectores podem usar a ligação sem fios (Wireless). Atenção que se ligarem o portátil ao videoprojector por wireless não terão acesso à rede da escola (consequentemente à internet também não).

### COMO FAZER A LIGAÇÃO SEM FIOS (WIRELESS)

1- Deverá fazer o download para o modelo *Epson EMP-1715* da aplicação "*EMP NS Connection (2.50)*"

<http://esupport.epson-europe.com/SupportHome.aspx?lng=pt-PT&data=0ccCGROWIYM58zV3pqc84W2LhUcmWnHiUk31CNK52sUU003D>

#### Exemplo:

Selecione uma gama de produtos → **Video-Projectores**.

Selecione um produto → **Epson EMP-1715**.

Selecione um sistema operativo → **Windows XP**;

Confirmar selecção e escolher → **Controladores e Software**

Finalmente seleccionar → **EMP NS Connection (2.50)**

2- Proceder à instalação no portátil, seguindo as instruções que vão surgindo à medida que a instalação decorre.

### PARA ESTABELEECER A LIGAÇÃO AO PROJECTOR

1- Ligar o projector

2- Com o comando mudar para EasyMP, irá aparecer um ecrã azul.

3- Correr o programa *EMP NS Connection V2.50*, a partir do menu iniciar.

4- Esperar que detecte os videoprojectores disponíveis

5- Seleccionar o da sala (que deverá possuir um nome do tipo EPSON12, para a sala 12, por exemplo) e carregar no botão ligar.

6- Introduzir o código que está no canto inferior esquerdo na tela do Videoprojector

**Nota:** Agradeço que experimentem o software durante as próximas duas semanas e me vão informando de como decorreu a experiência para que possa analisar quais as medidas a implementar sem provocar constrangimentos na utilização dos Videoprojectores. ([mpereira@aedah.pt](mailto:mpereira@aedah.pt)).